

UTILISATION DES IPADS DANS LE CADRE DU PRÊT

PRESENTATION GENERALE :

- **Allumer / éteindre** : rester appuyé 3 secondes sur **MARCHE/VEILLE**.
Pour éteindre faire ensuite glisser le curseur rouge pour valider l'extinction.
- **Entrer / sortir de la veille** : appuyer 1 seconde sur **MARCHE/VEILLE** ou **ACCUEIL**
- **Réglage du volume** : Appuyer sur **VOLUME + / -**.
- **Couper le son ou bloquer le basculement de l'écran** : baisser l'**INTERRUPTEUR VERROU** vers le bas. (point orange visible alors)
- **Retour à l'écran d'accueil** : Appuyer sur le bouton **ACCUEIL**.

N.B. : il est en général suffisant de mettre en veille l'appareil, par défaut, les iPads se mettent en veille au bout de 2 minutes.

ASTUCES :

- Un double-clic sur le bouton d'**ACCUEIL** permet de retrouver rapidement les dernières applications ouvertes.
- Un appui simultané sur les boutons d'**ACCUEIL** et de **MARCHE / VEILLE**, permet de faire une impression (copie) de l'écran en cours.
- Le « Reset » en cas de plantage : appui long sur les boutons d'**ACCUEIL** et de **MARCHE / VEILLE**.
- Mode recherche : « balayer » les pages au maximum de gauche à droite avec le doigt jusqu'à la loupe.



CONNEXION À INTERNET

Les tablettes sont des outils nomades destinés à être utilisés avec une connexion internet sans fil (wifi).

Pour choisir un réseau wifi, il faut passer par l'outil 'réglages' :



- **A l'école** : (à l'aide d'une borne Airport Extreme)

Nom du réseau wifi : grp_info

Clé : atices73

- brancher la *borne wifi* (airport) sur le réseau de l'établissement,
- s'assurer que la diode s'allume en **vert**,
- les iPads à *portée* de la borne se connectent automatiquement.



- **A la maison** :

- indiquer le nom et la clé de votre réseau wifi personnel.
Le symbole en haut à gauche indique si vous êtes bien connecté à internet.

INSTALLATION D'APPLICATIONS : COMPTE APP STORE

Pour installer de nouvelles applications sur les iPads, utiliser l'*App Store*. Un mot de passe est nécessaire, **même** pour les applications gratuites.

Pour **télécharger des applications gratuites**, vous pouvez utiliser le compte suivant :

Login : ipad.ecoles73@gmail.com


Mot de passe : iaiPad73 (attention à la majuscule)



Si vous souhaitez **installer des applications payantes**, vous devrez vous créer votre propre compte Apple Store.

CONFIGURATION DU COMPTE DE MESSAGERIE

Vous pouvez utiliser la tablette pour envoyer ou recevoir des mails :

S'il n'est pas encore configuré dans votre tablette, vous pouvez le faire dans les réglages  en ajoutant un compte Gmail :

Un compte est déjà créé pour chaque ipad :

Nom : ipad.73**n**

Adresse mel : ipad.73**n**@gmail.com

mot de passe : ecoles73

Description : ipad.73**n**

Serveur d'envoi:smtp.gmail.com

(**n** étant le dernier chiffre du nom de la tablette, voir étiquette collée au dos de la tablette)



SKYPE : (visioconférence) **Un compte est déjà créé pour le travail en classe pour chaque ipad :**

Nom : ipad.73**n**

Pseudo : ipad.73**n**

Mot de passe : iaiPad73 (attention majuscule)

Courriel : ipad.73**n**@gmail.com

(**n** étant le dernier chiffre du nom de la tablette, voir étiquette collée au dos de la tablette)

Un compte evernote (capturer des informations, sous forme de notes, images, vidéos, ou pages web) a été créé pour certaines tablettes :

Nom : ipad73**n** **Mot de passe** : ecoles73



ECHANGES DE PHOTOS / DOCUMENTS ENTRE IPADS

L'iPad, à la différence d'un ordinateur, ne permet pas de naviguer dans les fichiers : il n'y pas d'explorateur (ou de finder) ou de dossier « mes documents ». Les documents sont rangés à l'intérieur des applications.

Plusieurs solutions existent pour échanger/partager des documents :



- L'envoi par mail pour des fichiers n'excédant pas quelques MégaOctets.
- La clé USB ou la carte SD.
(avec un adaptateur branché sous l'ipad)
- Le flux de photos et de documents.

Pour utiliser **les flux** il faut être connecté au compte ICLOUD de l'académie dans REGLAGES / ICLOUD/ COMPTE avec les paramètres suivants :

Identifiant : ipad.ecoles73@gmail.com

Mot de passe : iaiPad73 (attention à la majuscule)

Ensuite il faut avoir activé le ou les flux voulus dans les réglages d'icloud:



iCloud

Le **flux de photos** vous permet de partager des photos entre tous les ipads connectés et qui ont activé cette option.

Le **flux de documents et données** vous permet de partager des données entre tous les ipads connectés et qui ont activé cette option, à partir des applications qui le permettent : Keynote, Pages, Numbers, Garagaband ...



Prendre une photo.



Récupérer ou partager ses photos.



FAIRE UN DOSSIER AVEC LES APPLICATIONS UTILES

Nous vous conseillons de regrouper au sein d'un même dossier toutes les applications que vous souhaitez utiliser pendant la durée du prêt. Pour cela appuyer 2 secondes sur une application jusqu'à ce qu'elle « vibre » et la sortir du dossier. Puis en sortir une deuxième et la superposer à la première ce qui va automatiquement créer un dossier que nous vous conseillons de renommer et de positionner dans la barre d'accès rapide du bas. Puis pour « dévibrer » appuyer sur le bouton **ACCUEIL** carré.



(Lorsque vous rendrez les tablettes merci de les laisser dans ce dossier créé et de ne pas tenter de le remettre à leur place)

NB : Toucher l'icône d'une application 2 secondes permet de la déplacer et de la supprimer. Si par erreur vous avez supprimé une application vous la retrouverez dans APPSTORE / ACHATS.



BRANCHER L'IPAD À SON ORDINATEUR ?

Le câble USB permet de connecter la tablette à un ordinateur.

Le logiciel *iTunes* permet de gérer sa tablette depuis l'ordinateur.

La tablette que nous vous avons prêtée est déjà synchronisée avec une bibliothèque iTunes, nous vous déconseillons donc de brancher votre iPad sur votre ordinateur, cela risquerait d'effacer les applications existantes.

RECHARGE DES BATTERIES

Brancher les iPads sur le secteur pendant environ 6 heures. Veiller à n'utiliser que l'adaptateur secteur fourni pour recharger la tablette.

AVANT DE RENDRE LA TABLETTE

La tablette est un matériel de valeur, elle est fragile et sera prêtée à d'autres enseignants après vous. Merci d'en prendre soin.

Avant de rendre la tablette, merci de bien vouloir :

- **nettoyer l'écran** à l'aide d'un chiffon doux (type lunettes). Ne pas utiliser de papier « sopalin » car il est abrasif et pourrait rayer l'écran,
- **supprimer les documents** que vous auriez créés,
- **supprimer le compte de messagerie** que vous auriez configuré,
- **recharger la batterie.**

En cas de dysfonctionnement ou de dégradation constatée, merci de nous le signaler lors du retour.