


ZOOM H4N – Tutoriel



- 1 Folder : Pour choisir son dossier (10 disponibles au départ)
- 2 File : Donne accès au menu <FILE> (fichier).
- 3 Speed : Donne accès au menu <SPEED> (vitesse). (uniquement en mode STEREO).
- 4 Wav/Mp3 : Pour choisir le format d'enregistrement (**wav** pour faire un CD ou **mp3** pour de la musique compressée => prend moins de place)

Avant d'enregistrer :


- Choisir le dossier dans lequel les sons enregistrés seront stockés. Pour cela cliquer sur la touche 1 folder (*dossier*) située en façade et sélectionner votre dossier à l'aide de la mollette jog située sur le côté droit (←•→).
- Choisir le format d'enregistrement :
 - Wav** si vous souhaitez faire un cd (le format **Wav** est lu par tous les postes, ce qui n'est pas le cas du format **MP3**). Choisir **44.1kHz/16bit**
 - Mp3** si vous souhaitez stocker les enregistrements sur votre ordinateur en gagnant un peu de place (le format **Mp3** est un format son compressé). Choisir **320kbps**
- Régler le mode d'enregistrement des micros (variable soit à 90 ° ou 120) : tourner chaque capsule du micro de 90 ° (standard) à 120 ° (grand angle)



Le choix de l'angle dépend de ce que vous souhaitez enregistrer :

- Pour un groupe (type classe) placer les micros en mode grand angle (120°)
- Pour un groupe restreint ou une seule personne placer les micros en mode standard (90°)


- Appuyer une première fois sur le bouton d'enregistrement (rouge) et regarder le niveau d'entrée du son : les lignes noires correspondent au niveau, elles ne doivent jamais atteindre le bout de la ligne (carré blanc) sinon le son sera saturé et ne pourra être retravaillé.



Si le son est trop fort ou trop faible, régler le niveau d'entrée à l'aide du bouton **rec level** (*niveau d'enregistrement*) situé sur le côté droit.

Enregistrement

Après avoir cliqué sur la touche enregistrement, le bouton rouge clignote. Pour lancer l'enregistrement, appuyer à nouveau sur ce bouton. Appuyer sur la touche stop (■) pour arrêter.



Après l'enregistrement

Pour transférer les enregistrements sur votre ordinateur, éteindre le zoom, le relier l'ordinateur avec la prise usb. Sur l'écran du zoom une fenêtre apparaît avec au choix **storage** ou **audio I/F**.

Sélectionner **storage** grâce à la mollette jog puis valider en pressant cette mollette.

L'enregistreur fonctionne alors comme un disque dur : vous pouvez copier, couper, coller vos enregistrements.