

## S'entraîner en lecture fluence en APC

- 1) Déterminer le nombre d'élèves ayant besoin de développer la compétence (tests Elfe CE2- [groupe maîtrise de la langue 38](#))
- 2) Construire un groupe homogène, pour un atelier de 20-30 min., 3 ou 5 élèves
  - 1 ou 2 groupe(s) de deux élèves s'entraînent à deux (l'un lit, l'autre mesure le temps et note les mots correctement lus)
  - le 3<sup>ème</sup> élève lit avec l'étayage de l'enseignant
- 3) [Tableur pour mesurer les progrès des élèves \(Cogni sciences \)](#)
- 4) Fichier : Fluence La Cigale (ou [autre exemple](#))
- 5) S'enregistrer pour s'écouter  
Usage d'une tablette ou d'un PC portable et de la fonction magnétophone (image ci-dessous) ;parfois nécessité d'un micro pour les PCs

